

TB-135



Foldable Bluetooth keyboard pocket

EN User Manual

SE Användarhandledning

FI Käyttöohje

DK Brugervejledning

NO Brukerveiledning




Function keys used in combination with the FN key:



| +KEY | Android | IOS | Win |
|------|----------------|----------------|-----|
| | HOME | HOME | ESC |
| | SEARCH | SEARCH | F1 |
| | SELECT ALL | SELECT ALL | F2 |
| | COPY | COPY | F3 |
| | PASTE | PASTE | F4 |
| | CUT | CUT | F5 |
| | PREVIOUS TRACK | PREVIOUS TRACK | F6 |

| +KEY | Android | IOS | Win |
|------|------------|------------|-----|
| | PLAY/PAUSE | PLAY/PAUSE | F7 |
| | NEXT TRACK | NEXT TRACK | F8 |
| | VOLUME - | VOLUME - | F9 |
| | VOLUME + | VOLUME + | F10 |
| | NONE | NONE | F11 |
| | NONE | NONE | F12 |

How to fold the keyboard case to a smartphone/tablet stand.



EN – User Manual

The keyboard is automatically powered on when unfolded, and powered off when folded.

Charging the battery

The battery needs to be recharged when the RED LED is lit.

- Connect the supplied charging cable to the CHARGE INPUT and a USB port on your computer or USB charger.

The RED LED is lit during charging. When the battery is fully charged, the RED LED is turned off. An empty battery is fully charged in approximately 2 hours.

Pairing the keyboard with a Bluetooth device

- Power the keyboard on. Wait until the GREEN LED is turned off.
- Press and hold the FN key and then press the C key. The BLUE LED starts blinking. The keyboard is now detectable by other Bluetooth devices.
- On you tablet, search for Bluetooth devices. Refer to your tablet user manual if needed.

- On you tablet, select the Bluetooth device called "Bluetooth 3.0 Keyboard".
- Type in the numeric code that appears on the screen of your tablet. The BLUE LED stops blinking, indicating successful pairing.

Selecting operating system

- Press and hold the FN-key and then press the iOS, Android or Windows key.

Sleep mode

The keyboard will go into sleep mode after 10-15 minutes. Press any key to wake from sleep.

Support

Please contact us if you have any problems with the use or installation of your product.

We appreciate you being prepared to provide us with some basic information such as your operating system and the item number so that we may better help you.

Contact us by e-mail: help@deltaco.eu.

More product and support information can be found at www.deltaco.eu.

SE – Användarhandledning

Tangentbordet startas automatiskt när det fälls ut, och stängs av när det fälls in.

Ladda batteriet

Batteriet behöver laddas när RÖD LED lyser.

- Anslut den medföljande laddkabeln mellan LADDNINGSPORTEN och en USB-port på din dator eller USB-laddare.

RÖD LED lyser under laddning. RÖD LED släcks när batteriet är fulladdad. Ett tomt batteri laddas fullt på ungefär 2 timmar.

Sammankoppla med en Bluetooth-enhet

- Starta tangentbordet. Vänta tills GRÖN LED slutat lysa.
- Tryck och håll in FN-tangenten och tryck sedan på C-tangenten. BLÅ LED börjar blinka. Tangentbordet kan nu upptäckas av andra Bluetooth enheter.
- Sök efter Bluetooth-enheter på din läsplatta. Vid behov, konsultera manualen till din läsplatta.

- På din läsplatta, välj Bluetooth-enheten "Bluetooth 3.0 Keyboard".
- Skriv in den numeriska koden som dyker upp på skärmen till din läsplatta. BLÅ LED slutar blinka, vilket indikerar en lyckad sammankoppling.

Välj operativsystem

- Tryck och håll in FN-tangenten och tryck sedan på iOS-, Android- eller Windows-tangenten.

Viloläge

Tangentbordet går i viloläge efter 10-15 minuter. Tryck på valfri tangent för att väcka.

Användarstöd

Om du har problem med att installera eller använda din produkt skall du inte tveka att ta kontakt med oss! Vi uppskattar om du har så mycket information om din datormiljö som möjligt tillgänglig; version av operativsystem och vilken produkt från Deltaco det gäller.

I Sverige när du oss på **0200-877771** vardagar 09:00-17:00, eller via e-post till help@deltaco.se.

Mer information om produkt och användarstöd finns på www.deltaco.eu.

FI – Käyttöohje

Näppäimistö käynnistyy automaattisesti kun suojus avataan ja sammu kun se suljetaan.

Akun lataaminen

Kun PUNAINEN LED-valo vilkkuu on aika ladata akku.

- Liitä mukana tuleva latauskaapeli LATAUSPORTIN ja USB-portin välille tai lataa USB-laturilla.

PUNAINEN LED palaa latauksen aikana.
PUNAINEN LED sammuu kun akku on täysi.
Tyhjä akku latautuu täyteen noin 2 tunnissa.

Yhdistä Bluetooth laite

- Käynnistä näppäimistö.
Odot kunnes VIHREÄ LED on sammunut.
- Pidä FN-painiketta pohjassa ja paina sitten C-näppäintä.
SININEN LED alkaa vilkkua.
Muut Bluetooth-laitteet voivat nyt havaita näppäimistön.
- Etsi Bluetooth-laite tabletistasi.
Katso tarvittaessa laitteesi käyttöohjeet.
- Valitse tabletistasi Bluetooth-laite nimeltä "Bluetooth 3.0 Keyboard".

DK – Brugervejledning

Tastaturet er automatisk tændt, når fodralet er åbent og slukket når foldet.

Opladning af batteriet

Batteriet skal oplades, når RØD LED blinker.

- Tilslut det medfølgende lader kabel til CHARGE INPUT og en USB-port på din computer eller USB-oplader.
Den RØDE LED lyser konstant under opladning.
Når batteriet er fuldt opladt, vil den RØDE LED slukke.
Et tomt batteri er fuldt opladt på cirka 2 timer.

Parring af tastaturet med en Bluetooth-enhed

- Tænd for tastaturet.
- Vent til GRØN LED er slukket.
- Tryk og hold på tasten FN, derefter tryk på C-tasten.
Den BLÅ LED begynder at blinke.

Tastaturet kan nu ses af andre Bluetooth-enheder.

- På din tablet, søg efter Bluetooth-enheder.
Der henvises til din tablet brugervejledningen, hvis nødvendigt.
- Vælg Bluetooth-enheden kaldes "Bluetooth 3.0 tastatur" på din tablet.

- Kirjoita numerokoodi, joka ilmestyy tablettisi näytölle.
SININEN LED lakkaa vilkkumasta, kun laitteet on yhdistetty laitepariksi.

Käyttöjärjestelmän valinta

- Pidä FN-painiketta pohjassa ja paina sitten iOS-, Android- tai Windows-painiketta.

Lepotila

Näppäimistö menee lepotilaan 10-15 minuutin passiivisuuden jälkeen.
Aktivoi uudelleen painamalla jotakin painiketta.

Asiakastuki

Jos sinulla on ongelmia asentaessasi ja käyttäessäsi tuotettasi, otathan yhteyttä meihin! Ollisimme iloisia jos sinulla yhteyttä ottaessasi olisi käsillä mahdollisimman paljon tietoa koskien tietokoneympäristöäsi (käyttöjärjestelmäsi ja mikä DELTACO:n tuote on kyseessä).

Tavoitat meidät numerosta **0207120390** arkisin 09:00-17:00 tai sähköpostilla osoitteesta info@deltaco.fi.

Lisätietoja tuotteesta ja asiakastuesta saat osoitteesta www.deltaco.eu.

- Indtast den numeriske kode, der vises på skærmen på din tablet.
Den BLÅ LED holder op med at blinke, hvilket indikerer vellykket parring.

Valg af operativsystem

- Tryk og hold FN-tasten nede og derefter tryk på iOS, Android eller Windows-tasten.

Dvaletilstand

Tastaturet vil gå i dvaletilstand efter 10-15 minutter.
Tryk på enhver tast for deaktivere dvaletilstand.

Support

Hvis du har problemer med at installere eller anvende dit produkt, skal du være velkommen til at kontakte os! Vi sætter pris på, hvis du har de basale informationer klar som styresystem og varenummer, så vi kan hjælpe bedst muligt.

Kontakt os på e-mail: help@deltaco.eu.

Mere information om produkt- og brugervejledning findes på www.deltaco.eu.

NO – Brukerveiledning

Tastaturet startes automatisk når det brettes ut, og stenges av når det brettes inn.

Ladda batteriet

Batteriet trenger å lades når RØD LED lyser.

- Koble den medfølgende ladekabelen mellom LADINGSPORTEN og en USB-port på din datamaskin eller USB-lader.

RØD LED lyser under lading.
RØD LED slukkes når batteriet er fulladet.
Et tomt batteri lades fullt på ca 2 timer.

Sammenkoble med en Bluetooth-enhet

- Start tastaturet.
- Vent til GRØNN LED sluttet å lyse.
- Tryk og hold inn FN-tasten og trykk deretter på C-tasten.
BLÅ LED begynner å blinke.

Tastaturet kan nå oppdages av andre Bluetooth enheter.

- Søk etter Bluetooth-enheter på ditt nettbrett.
Ved behov, sjekk manualen til ditt nettbrett.
- På ditt nettbrett, velg Bluetooth-enheten "Bluetooth 3.0 Keyboard".

- Skriv inn koden som dukker opp på skjermen til ditt nettbrett.
BLÅ LED slutter å blinke, noe som indikerer at sammenkoblingen lyktes.

Velg operativsystem

- Trykk og hold inn FN-tasten og trykk deretter på iOS-, Android- eller Windows-tasten.

Hvilemodus

Tastaturet går i hvilemodus etter 10-15 minutter. Trykk på valgfri tast for at tastaturet skal våkne.

Brukerstøtte

Om du har problemer med å installere eller bruke ditt produkt skal du ikke nøle med å ta kontakt med oss! Vi setter pris på at du har så mye informasjon om din datamiljø som mulig tilgjengelig; versjon av operativsystem og hvilket produkt fra Deltaco det gjelder.

I Norge når du oss på **22 830 906** hverdager 08:00-17:00, eller via e-post til help@deltaco.no.

Mer informasjon om produkt og brukerstøtte fins på www.deltaco.eu.

EN: help@deltaco.eu

SE: help@deltaco.se
0200-877771

FI: help@deltaco.fi
020-7120395

DK: help@deltaco.dk

NO: help@deltaco.no

