

Manual för användande av BMW Serviceåterställare med OBDII-anslutning.

Funktioner:

- Nollställer Service/Inspektionslampa (felkod)
- Nollställer Olje-lampa (felkod)

Användning:

- Koppla in OBDII-anslutningskabeln till bilens OBDII-kontakt.
- Alla lysdioder kommer att blinka, för att sedan lysa konstant.
- Vrid om nyckeln i startläge, men starta inte motorn.
- Tryck på någon av knapparna, beroende på vad du vill göra
- Lysdioden för ditt val kommer att lysa, de andra slocknar.
- Alla lysdioder kommer att blinka när återställningen är klar.
- Stäng av tändningen och koppla ifrån Serviceåterställaren.

Övriga upplysningar:

- På vissa bilar måste du göra en Service(Inspection)-återställning, innan du kan göra en återställning av Olje-lampan.