

## Att parkoppla 38-6275 med en Android-enhet

OBD-2 till Bluetooth-adapter (Artikelnummer: 38-6275) ansluts till bilens OBD2-uttag och kan därefter skicka information, via Bluetooth, till en Android-enhet. Enheten kräver mjukvara (ingår ej) men kan laddas ner på Google Play.

Appen gör det möjligt att läsa och radera felkoder samt att läsa realtidsdata. Läs mer om apparna på Google Play.

### **Parkoppling:**

1. Ladda ner valfri OBD2-app på Google Play som stöder ELM327 via Bluetooth. En populär är ”Torque Lite” som är gratis och Torque Pro som kostar 32kr i skrivande stund.
2. När bilen är avstängd anslut ELM327 Bluetooth till bilens OBD-2-uttag (sitter vanligtvis under ratten, eller i mittfacket). En lysdiod blinkar på enheten för att indikera att den är strömförsörjd.
3. Öppna Bluetooth-inställningar på android-enheten och sök efter OBDII. Välj att parkoppla enheten: ”OBDII” (alternativa namn kan förekomma). Om lösenord krävs är det 0000 eller 1234.
4. Starta bilens motor eller ha på tändningen
5. När OBDII-enheten är parkopplad till telefonen öppnar du appen och väntar tills den är ansluten.
5. Starta bilens motor.
6. Nu är ELM327 Bluetooth redo att användas.